

Quelle: Lenovo™ OCM: [Accessories and Options Compatibility Matrix \(OCM\) - Lenovo Support DE](#)

## Mechanische Dockingstationen

Serien	ThinkPad Pro Docking Station	ThinkPad Ultra Docking Station
<b>Lenovo™ ThinkPad® T-Serie</b>		
T14 1.Gen/2.Gen	X	X
T14s 1.Gen/2.Gen	X	X
T14 AMD 1.Gen/2.Gen	X	X
T14s AMD 1.Gen/2.Gen	X	X
T15 1.Gen/Gen.2	X	X
<b>Lenovo™ ThinkPad® E-Serie</b>		
-		
<b>Lenovo™ ThinkPad® L-Serie</b>		
L13 Intel 1.Gen/2.Gen	X	X
L13 AMD 2.Gen	X	X
L13 Yoga Intel 1.Gen/2.Gen	X	X
L13 Yoga AMD 1.Gen/2.Gen	X	X
L14 Intel 1.Gen/L15 Intel 1.Gen	X	X
L14 AMD 1.Gen/L15 AMD 1.Gen	X	X
L14 Intel 2.Gen/L15 Intel 2.Gen	X	X
L14 AMD 2.Gen/L15 AMD 2.Gen	X	X
<b>Lenovo™ ThinkPad® X-Serie</b>		
X13 1.Gen/2.Gen	X	X
X13 AMD 1.Gen/2.Gen	X	X
X13 Yoga 1.Gen/2.Gen	X	X
X1 Carbon 6.Gen/7.Gen/8. Gen	X	X
X1 Yoga 4.Gen/5.Gen	X	X
<b>Lenovo™ ThinkPad® P-Serie</b>		
P14s 1.Gen/2.Gen	X	X
P14s AMD 1.Gen	X	X
P15s 1.Gen/2.Gen	X	X
<b>Lenovo™ ThinkPad® Z-Serie</b>		
-		



<b>E495/E595</b>		X				X						
<b>E14 2.Gen / E15 1.Gen</b>	X	X				X		X	X			
<b>E14 2.Gen / E15 2.Gen</b>	X	X	X	X		X		X	X			
<b>E14 4.Gen / E15 4.Gen</b>	X	X	X	X	X	X				X		X
<b>E14 AMD 2.Gen / E15 AMD 2.Gen</b>	X	X	X	X		X						
<b>E14 AMD 3.Gen / E15 AMD 3.Gen</b>	X	X	X	X		X						
<b>E14 AMD 4.Gen / E15 AMD 4.Gen</b>		X	X		X	X						
<b>Lenovo™ ThinkPad® L-Serie</b>												
<b>L380/ L380 Yoga</b>	X	X				X						
<b>L390/L390 Yoga</b>	X	X				X	X	X	X			
<b>L480/L490/ L580/L590</b>	X	X				X	X	X	X			
<b>L13 Intel 1.Gen</b>		X	X			X	X	X	X	X		X
<b>L13 Yoga Intel 1.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X		X
<b>L13 Intel 2.Gen / L13 Yoga Intel 2.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
<b>L13 Intel 3.Gen / L13 Yoga Intel 3.Gen</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>L13 AMD 2.Gen / L13 Yoga AMD 2.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X			
<b>L13 AMD 3.Gen / L13 Yoga AMD 3.Gen</b>	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>L13 AMD 4.Gen / L13 Yoga AMD 4.Gen</b>	X		X	X	X			X		X	X	X
<b>L14 Intel 1.Gen / L15 Intel 1.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X		X
<b>L14 AMD 1.Gen / L15 AMD 1.Gen</b>	X	X	X			X				X	X	X
<b>L14 Intel 2.Gen / L15 Intel 2.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
<b>L14 Intel 3.Gen / L15 Intel 3.Gen</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>L14 AMD 2.Gen / L15 AMD 2.Gen</b>	X	X	X	X		X						
<b>L14 AMD 3.Gen / L15 AMD 3.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
<b>Lenovo™ ThinkPad® X/X1-Serie</b>												
<b>X280/X390</b>	X	X	X			X	X	X	X			
<b>X395</b>	X	X				X						
<b>Yoga 370</b>						X	X	X	X			
<b>X380 Yoga/X390 Yoga</b>	X	X				X	X	X	X			
<b>X13 1.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
<b>X13 2.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
<b>X13 3.Gen</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>X13 AMD 1.Gen</b>	X	X	X			X						
<b>X13 AMD 2.Gen</b>	X	X	X	X		X	X		X			
<b>X13 AMD 3.Gen</b>	X	X	X	X		X	X		X		X	
<b>X13 Yoga 1.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X			
<b>X13 Yoga 2.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
<b>X13 Yoga 3.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
<b>X13s 1.Gen</b>				X	X							
<b>X12 Detachable 1.Gen</b>	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>X1 Carbon 7.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X			
<b>X1 Carbon 8. Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
<b>X1 Carbon 9.Gen</b>	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>X1 Carbon 10.Gen</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>X1 Titanium Yoga 1.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
<b>X1 Nano 1.Gen/2.Gen</b>	X	X	X			X	X	X		X	X	X

<b>X1 Fold 1.Gen</b>	X	X				X						
<b>X1 Fold 16 1.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X			
<b>X1 Yoga 3.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X			
<b>X1 Yoga 4.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X			
<b>X1 Yoga 5.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
<b>X1 Yoga 6.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
<b>X1 Yoga 7.Gen</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>X1 Extreme 1.Gen</b>	X*								X			
<b>X1 Extreme 2.Gen</b>	X*	X*							X			
<b>X1 Extreme 3.Gen</b>	X*	X*						X*	X			X
<b>X1 Extreme 4.Gen</b>	X*	X*				X*	X*		X		X*	X
<b>X1 Extreme 5.Gen</b>	X*	X*	X*			X*	X*		X		X*	X
<b>Lenovo™ ThinkPad® P-Serie</b>												
<b>P52/P72</b>	X*								X			
<b>P53/P73</b>	X*	X*				X*			X			
<b>P43s</b>	X*	X				X	X	X	X			
<b>P53s</b>	X*	X*	X*			X*	X*	X*	X			
<b>P1 1.Gen</b>	X*								X			
<b>P1 2.Gen</b>	X*	X*							X			
<b>P1 3.Gen</b>	X*	X*							X			X
<b>P1 4.Gen</b>	X*	X*				X*	X*	X*	X		X*	X
<b>P1 5.Gen</b>	X*	X*	X*			X*	X*		X		X*	X
<b>P14s 1.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X		X	
<b>P14s 2.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
<b>P14s 3.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
<b>P14s AMD 1.Gen</b>	X	X	X			X		X	X	X		X
<b>P14s AMD 2.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X			
<b>P14s AMD 3.Gen</b>	X	X	X				X	X	X	X	X	X
<b>P15 1.Gen</b>	X*	X*				X*			X	X		X
<b>P15 2.Gen</b>	X*					X*	X*	X*	X		X*	X
<b>P15v 1.Gen</b>	X*	X*				X*			X			X
<b>P15v 2.Gen</b>	X*	X*				X*	X*	X*	X		X*	X
<b>P15v 3.Gen</b>	X*	X*	X*			X*	X*	X	X		X*	X
<b>P15v AMD 3.Gen</b>	X*	X*	X*			X*	X*	X*	X			X
<b>P15s 1.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X		X	
<b>P15s 2.Gen</b>	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
<b>P16 1.Gen</b>	X*	X*	X*	X		X*	X*	X*	X		X*	X
<b>P16s 1.Gen</b>	X*	X*	X*			X*	X*	X*	X	X*	X*	X*
<b>P16s AMD 1.Gen</b>	X*	X*	X*				X*	X*	X	X*	X*	X
<b>P17 1.Gen</b>	X*	X*				X*			X			X
<b>P17 2.Gen</b>	X*					X*	X*	X*	X		X*	X
<b>Lenovo™ ThinkPad® Z-Serie</b>												
<b>Z13 1.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X		X
<b>Z16 1.Gen</b>	X	X	X			X	X	X	X	X		X

\* Modelle können u.U. mit der Dockingstation nicht vollständig geladen werden. Evtl. muss das Netzteil des Notebooks zusätzlich angeschlossen werden, da das Netzteil der Dockingstation für diese ThinkPad® Modelle nicht ausreicht.